




105 Stück im Basis-Set




6 Basisblöcke



8 Blöcke
mit Löchern



2 lange Blöcke




2 Schaniere



4 PLUS Räder



15 Bälle



8 Stopfen




5 Münzen



1 Rutsche



1 Bogen



3 gerade Kanäle



5 kleine Stopfen



20 Quadrate




5 Käse



2 Kleeblätter




3 geb Kanäle




15 Nudeln


50 Stück im Start-Set




3 Basisblöcke



4 Blöcke
mit Löchern



1 lange Block



1 Schanier



2 PLUS Räder



7 Bälle



4 Stopfen




2 Münzen



1 Rutschen



1 Bogen



1 gerader Kanal



2 kleine Stopfen



10 Quadrate



2 Käse



1 Kleeblatt




















1 geb Kanal



7 Nudeln

Einzelblöcke

	71.01.001	Basisblock		71.01.010	Bogen
	71.01.002	Block mit Löchern		71.01.011	Gerader Kanal
	71.01.003	Langer Block		71.01.012	Kleiner Stopfen
	71.01.004	Schanier		71.01.013	Quadrat
	71.01.005	Plus-Rad		71.01.014	Käse
	71.01.006	Ball		71.01.015	Kleeblatt
	71.01.007	Stopfen		71.01.016	Gebogener Kanal
	71.01.008	Münze		71.01.017	Nudeln (Flexibel)
	71.01.009	Rutsche			

Sets

	71.02.001	105-teiliges Basis-Set im Karton		71.02.012	Basis-Set in Tragetasche 4Taschen à 125 x 65 x 65 cm
	71.02.002	50-teiliges Start-Set im Karton		71.02.013	Start-Set in Tragetaschen 2Taschen à 125 x 65 x 65 cm